+ AUTODOC CLUB

Radlager wechseln am Auto – Anleitung







VIDEO-TUTORIAL



BENÖTIGTE WERKZEUGE:



- Flacher Schraubendreher
- Windeisen
- Impact-Nuss für Felgen
- Impact-Nuss
- Keramikfett

- Bremsenreiniger
- Unterstellheber
- Leitungs-Stopper
- Sicherungsringzange

WERKZEUGE KAUFEN

CLUB.AUTODOC.DE 1–15







Bitte beachten Sie!

- Das Radlager ermöglicht die Montage, Ausrichtung und freie Drehung der Radnabe auf der Achse
- Ein typisches Anzeichen für einen Radlagerschaden ist ein brummendes Geräusch, das beim Drehen lauter wird
- Bocken Sie das Fahrzeug mit einem Wagenheber, Unterstellböcken und Unterlegkeilen auf Oder benutzen Sie eine Hebebühne



Entfernen Sie das Rad und alle Teile des Bremssystems, die den Zugang zum Lager behindern



Machen Sie sich mit der Konstruktion des Lagers vertraut



3

CLUB.AUTODOC.DE 2-15







Es gibt verschiedene Arten von Radnabenlagern

- Einreihige Kugellager und Kegelrollenlager (GEN-0)
- Zweireihige Lager (GEN-1)
- Lager, die mit einem Flansch mit Montagelöchern ausgestattet sind (GEN-2)
- Radnabenbaugruppe (GEN-3)





Um an die Befestigungsschrauben heranzukommen, müssen Sie die Antriebswelle herauslösen



AUTODOC-Experten empfehlen:

 Die Befestigungsschraube der Antriebswelle lässt sich leichter abschrauben, wenn das Fahrzeug auf seinen Rädern steht

CLUB.AUTODOC.DE 3-15







Je nach Fahrzeugkonstruktion kann es erforderlich sein, den kompletten Achsschenkel auszubauen



Er muss vom Federbein, den Querlenkern und Lenkungskomponenten gelöst werden



Schrauben Sie das Traggelenk ab und lösen Sie die Antriebswelle heraus



9 Schieben Sie die Antriebswelle zur Seite

10



Verwenden Sie einen Getriebeheber, um den Achsschenkel abzustützen oder befestigen Sie ihn wieder am Traggelenk



CLUB.AUTODOC.DE 4–15







Reinigen Sie alle Befestigungsschrauben



AUTODOC empfiehlt:

- Klopfen Sie mit einem Hammer auf die Befestigungsschrauben, damit sie sich leichter herausschrauben lassen
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Radnabenlagers ab



Lösen Sie das Lager aus seinem Montagesitz auf dem Achsschenkel heraus



13

Bitte beachten Sie!

 Falls sich dies schwierig gestalten sollte, kann zusätzliches Werkzeug erforderlich sein

CLUB.AUTODOC.DE 5–15







14 Reinigen Sie die Montagesitze



Gehen Sie dabei vorsichtig vor, insbesondere wenn ein ABS-Sensor vorhanden ist



Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungsschrauben



Tragen Sie auf die Montagefläche des Lagers ein Korrosionsschutzmittel auf



Ziehen Sie die Schrauben eine nach der anderen über Kreuz an



18

CLUB.AUTODOC.DE 6-15







Ein GEN-2-Lager (Flansch) wird normalerweise in die Radnabe eingebaut, die an der Achse befestigt ist



Wichtiger Hinweis!

- Für den Ausbau des Lagers aus der Achse kann ein spezieller Abzieher erforderlich sein
- Reinigen Sie den Montagesitz des Radnabenlagers



Beim Einbau dieses Lagertyps sollten Sie nur auf den Innenring Kraft ausüben



CLUB.AUTODOC.DE 7–15







Wenn das Lager an einem der Antriebsräder montiert ist, muss die Radnabenlagereinheit demontiert werden



In diesem Fall ist das Lager am Achsschenkel befestigt. Die Radnabe muss herausgedrückt werden



Für den Austausch des zweireihigen Lagers (GEN-1) muss der Achsschenkels demontiert werden



25

Um diese Einheit zu demontieren, üben Sie zuerst von der anderen Seite Druck auf die Radnabe aus, um sie herauszupressen, und nachdem Sie Zugang zum Lager erhalten haben, pressen Sie auch dieses heraus



CLUB.AUTODOC.DE 8-15







Verwenden Sie die Presse, um die notwendige Kraft aufzubringen und gehen Sie dabei äußerst genau vor



Positionieren Sie den Achsschenkel so, dass er auf seinen tragenden Punkten aufliegt, um Verformungen zu vermeiden



Üben Sie beim Herausdrücken der Radnabe aus dem inneren Lagerring nur Druck auf die Radnabe aus



29

Bestimmen Sie den Durchmesser der Radnabe und verwenden Sie einen passenden Lagertreiber



CLUB.AUTODOC.DE 9–15







Bitte beachten Sie!

- Wenn der Innenring auf der Radnabenachse festsitzt, benötigen Sie einen speziellen Abzieher, um ihn zu entfernen
- Um den Lageraußenring aus dem Achsschenkel herauszudrücken, verwenden Sie einen für die Größe passenden Lagertreiber oder den alten Innenring



Beim Aufpressen des Lagers auf die Radnabe darf nur Druck auf den Innenring ausgeübt werden



32

Reinigen Sie den Arbeitsbereich, den Lagersitz, die Befestigungselemente und den Sprengring



CLUB.AUTODOC.DE 10-15







Eine Seite des Lagers kann einen magnetischen ABS-Sensorring enthalten Pressen Sie das Lager in diesem Fall richtig herum ein, sodass der Magnetring dem ABS-Sensor zugewandt ist



Vergewissern Sie sich, dass das Lager gerade sitzt, bevor Sie es einpressen. Verwenden Sie einen Lagertreiber mit dem entsprechenden Durchmesser oder den alten Außenring



Pressen Sie das Lager bis zum Anschlag hinein

36



Drücken Sie den Innenring auf die Radnabenachse



Bitte beachten Sie!

 Steht keine Presse zur Verfügung, kann der Austausch mit einem Gleithammer oder einem Abzieher durchgeführt werden

CLUB.AUTODOC.DE 11-15







Benutzen Sie einen passenden Lagertreiber und einen Abzieher, um das Lager aus dem Achsschenkel zu entfernen



Einreihige Lager (GEN-0) werden normalerweise paarweise in eine Radnabe eingebaut



Um die Lagerringe herauszudrücken, benötigen Sie Lagertreiber mit einem geeigneten Durchmesser



40

41

Tragen Sie großzügig ein geeignetes Schmiermittel auf die Lager und ihre Sitze auf



Die Lager müssen beim Einbau auf die richtige Vorspannung eingestellt werden



CLUB.AUTODOC.DE 12-15







Achtung!

- Eine unzureichende Vorspannung kann im Lager Spiel hervorrufen
- Eine zu hohe Vorspannung kann zu einer Überhitzung des Lagers während des Betriebs führen
- Die Vorspannung sollte nach 50 bis 100 km Laufleistung erneut überprüft und ggf. eingestellt werden

CLUB.AUTODOC.DE 13-15





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

RADLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 14-15